Herga Energy

Fábrica
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcia · España

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Radiador fijo de pared

Calefacción fija de pared para calentar una estancia sin ocupar espacio

Más calor, menos consumo y cero espacios perdidos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El radiador fijo de pared HERGA se instala en la pared y aprovecha cada metro de tu hogar u oficina, sin quitarte espacio. Su sistema de infrarrojos no luminosos dirige el calor hacia personas, paredes y mobiliario, creando una temperatura confortable con un menor consumo energético. Además, al climatizar las superficies en lugar del aire, mantiene la sensación de bienestar durante más tiempo incluso después de ventilar la estancia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✔ Fijo en la pared, sin ocupar suelo
- ✔ Calienta personas, paredes y muebles, no el aire
- ✔ El confort dura más, incluso después de ventilar
- ✔ Interruptor manual con WiFi, termostato digital o termostato WiFi
- ✔ 📱 App gratuita Tuya o Smart Life: fácil, desde el móvil
- ✔ 10 años de garantía

DATOS TÉCNICOS

Potencia	480 W
Tensión	230 V · 50 Hz
Medidas	100 × 50 × 2 cm
Material	Policarbonato de 18 mm con fieltro
Peso	1,75 kg
Superficie por unidad	12 m² (hasta 14 m² en estancias bien aisladas)
Tipo de calor	Infrarrojo NO luminoso
Temperatura de trabajo	92 °C con la sala a 19 °C
Accesorios incluidos	Tornillo y taco: se cuelga como un cuadro, con un tornillo en vertical o dos en horizontal
Control	Interruptor, termostato digital o WiFi, según la versión que elijas
Garantía	10 años
Devolución	90 días
Fabricación	Molina de Segura (Murcia), España

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- No manipule el aparato: siga las instrucciones de funcionamiento.
- No lo cubra mientras esté funcionando.
- Mantenga 50 cm de distancia con objetos inflamables.

CONDICIONES DE ENSAYO

- Condiciones estándar: 19 °C de ambiente, 50 % de humedad relativa y 220 V.
- Métodos de medición según EN 60335-2-30.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¿Cómo se instala el radiador fijo? Como un cuadro: marca un punto en una pared despejada cerca de un enchufe, haz el taladro y pon el tornillo con su taco (los dos van incluidos). En vertical se cuelga de un tornillo; en horizontal, de dos. Después lo enchufas y listo.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISADO 01/11/2026

Revisado · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Fecha: **01/11/2026**