Herga Energy

Usine
Zone industrielle La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcie · Espagne

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHE TECHNIQUE

Radiateur mural fixe

Chauffage mural fixe pour chauffer une pièce sans prendre de place

Plus de chaleur, moins de consommation et aucun espace perdu



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le radiateur mural fixe HERGA s'installe au mur et tire parti de chaque mètre de votre logement ou de votre bureau, sans vous prendre de place. Son système infrarouge non lumineux dirige la chaleur vers les personnes, les murs et le mobilier, pour une température confortable avec une consommation d'énergie plus faible. Et comme il chauffe les surfaces plutôt que l'air, la sensation de bien-être dure plus longtemps, même après avoir aéré la pièce.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✔ Fixé au mur, sans prendre de place au sol
- ✔ Chauffe les personnes, les murs et les meubles, pas l'air
- ✔ Le confort dure plus longtemps, même après avoir aéré
- ✔ Interrupteur manuel avec WiFi, thermostat numérique ou thermostat WiFi
- ✔ 📱 Appli gratuite Tuya ou Smart Life : simple, depuis le téléphone
- ✔ Garantie 10 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	480 W
Tension	230 V · 50 Hz
Dimensions	100 × 50 × 2 cm
Matériau	Polycarbonate de 18 mm avec feutre
Poids	1,75 kg
Surface par unité	12 m² (jusqu'à 14 m² dans des pièces bien isolées)
Type de chaleur	Infrarouge NON lumineux
Température de fonctionnement	92 °C avec la pièce à 19 °C
Accessoires inclus	Vis et cheville : il s'accroche comme un tableau, une vis à la verticale ou deux à l'horizontale
Commande	Interrupteur, thermostat numérique ou WiFi, selon la version choisie
Garantie	10 ans
Retour	90 jours
Fabrication	Molina de Segura (Murcia), Espagne

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- Ne manipulez pas l'appareil : suivez la notice d'utilisation.
- Ne le couvrez pas pendant son fonctionnement.
- Maintenez 50 cm de distance avec les objets inflammables.

CONDITIONS D'ESSAI

- Conditions normalisées : 19 °C ambiants, 50 % d'humidité relative et 220 V.
- Méthodes de mesure selon EN 60335-2-30.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Comment installer le radiateur fixe ? Comme un tableau : marquez un point sur un mur dégagé près d'une prise, percez le trou et posez la vis avec sa cheville (toutes deux incluses). À la verticale, il s'accroche à une vis ; à l'horizontale, à deux. Ensuite, branchez-le, et le tour est joué.

HERGA ENERGY · SERVICE TECHNIQUE · VÉRIFIÉ 01/11/2026

Vérifié · Service technique
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Date: **01/11/2026**