Herga Energy

Stabilimento
Zona industriale La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spagna

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

SCHEDA TECNICA

Radiatore fisso a parete

Riscaldamento fisso a parete per scaldare una stanza senza occupare spazio

Più calore, meno consumi e nessuno spazio sprecato



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il radiatore fisso a parete HERGA si installa sulla parete e sfrutta ogni metro della tua casa o del tuo ufficio, senza toglierti spazio. Il suo sistema a infrarossi non luminosi dirige il calore verso persone, pareti e mobili, creando una temperatura confortevole con un consumo di energia minore. Inoltre, scaldando le superfici invece dell'aria, mantiene la sensazione di benessere più a lungo, anche dopo aver arieggiato la stanza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✔ Fisso alla parete, senza occupare il pavimento
- ✔ Scalda persone, pareti e mobili, non l'aria
- ✔ Il comfort dura di più, anche dopo aver arieggiato
- ✔ Interruttore manuale con WiFi, termostato digitale o termostato WiFi
- ✔ 📱 App gratuita Tuya o Smart Life: facile, dal cellulare
- ✔ 10 anni di garanzia

DATI TECNICI

Potenza	480 W
Tensione	230 V · 50 Hz
Misure	100 × 50 × 2 cm
Materiale	Policarbonato da 18 mm con feltro
Peso	1,75 kg
Superficie per unità	12 m² (fino a 14 m² in stanze ben isolate)
Tipo di calore	Infrarosso NON luminoso
Temperatura di esercizio	92 °C con la stanza a 19 °C
Accessori inclusi	Vite e tassello: si appende come un quadro, con una vite in verticale o due in orizzontale
Controllo	Interruttore, termostato digitale o WiFi, secondo la versione scelta
Garanzia	10 anni
Reso	90 giorni
Fabbricazione	Molina de Segura (Murcia), Spagna

REQUISITI DI SICUREZZA

- Non manomettere l'apparecchio: seguire le istruzioni d'uso.
- Non coprirlo mentre è in funzione.
- Mantenere 50 cm di distanza dagli oggetti infiammabili.

CONDIZIONI DI PROVA

- Condizioni standard: 19 °C ambiente, 50 % di umidità relativa e 220 V.
- Metodi di misura secondo EN 60335-2-30.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Come si installa il radiatore fisso? Come un quadro: segna un punto su una parete libera vicino a una presa, pratica il foro e metti la vite con il suo tassello (entrambi inclusi). In verticale si appende a una vite; in orizzontale, a due. Poi lo colleghi alla presa ed è fatta.

HERGA ENERGY · UFFICIO TECNICO · REVISIONATO 01/11/2026

Revisionato · Ufficio tecnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**