Herga Energy

Fabriek
Industrieterrein La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanje

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHE FICHE

Vaste wandradiator

Vaste wandverwarming die een kamer verwarmt zonder ruimte in te nemen

Meer warmte, minder verbruik en geen verloren ruimte



PRODUCTBESCHRIJVING

De vaste HERGA-wandradiator wordt aan de muur bevestigd en benut elke meter van uw huis of kantoor, zonder u ruimte af te nemen. Zijn niet-lichtgevende infraroodsysteem richt de warmte op mensen, muren en meubels en zorgt zo voor een aangename temperatuur met een lager energieverbruik. En omdat hij oppervlakken verwarmt in plaats van de lucht, blijft het comfortgevoel langer hangen, ook na het luchten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ✔ Vast aan de muur, geen vloerruimte nodig
- ✔ Verwarmt mensen, muren en meubels, niet de lucht
- ✔ Het comfort blijft langer, ook na het luchten
- ✔ Handschakelaar met wifi, digitale thermostaat of wifi-thermostaat
- ✔ 📱 Gratis app Tuya of Smart Life: eenvoudig, via de telefoon
- ✔ 10 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen	480 W
Spanning	230 V · 50 Hz
Afmetingen	100 × 50 × 2 cm
Materiaal	Polycarbonaat van 18 mm met vilt
Gewicht	1,75 kg
Oppervlak per apparaat	12 m² (tot 14 m² in goed geïsoleerde ruimtes)
Soort warmte	NIET-lichtgevend infrarood
Werktemperatuur	92 °C bij een kamertemperatuur van 19 °C
Meegeleverde accessoires	Schroef en plug: hangt als een schilderij, met één schroef staand of twee liggend
Bediening	Schakelaar, digitale thermostaat of wifi, afhankelijk van de gekozen versie
Garantie	10 jaar
Retour	90 dagen
Fabricage	Molina de Segura (Murcia), Spanje

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Knoei niet met het apparaat: volg de gebruiksaanwijzing.
- Dek het niet af terwijl het werkt.
- Houd 50 cm afstand tot brandbare voorwerpen.

TESTOMSTANDIGHEDEN

- Standaardomstandigheden: 19 °C omgevingstemperatuur, 50 % relatieve luchtvochtigheid en 220 V.
- Meetmethoden volgens EN 60335-2-30.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Hoe installeer ik de vaste radiator? Net als een schilderij: zet een punt op een vrije muur in de buurt van een stopcontact, boor het gat en plaats de schroef met de plug (beide inbegrepen). Verticaal hangt hij aan één schroef; horizontaal aan twee. Daarna steekt u de stekker in het stopcontact en klaar.

HERGA ENERGY · TECHNISCHE AFDELING · GECONTROLEERD 01/11/2026

Gecontroleerd · Technische afdeling
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**