Herga Energy

Fábrica
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Múrcia · Espanha

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Radiador fixo de parede

Aquecimento fixo de parede para aquecer uma divisão sem ocupar espaço

Mais calor, menos consumo e nenhum espaço perdido



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O radiador fixo de parede HERGA instala-se na parede e aproveita cada metro da sua casa ou escritório, sem lhe tirar espaço. O seu sistema de infravermelhos não luminosos dirige o calor para as pessoas, as paredes e o mobiliário, criando uma temperatura confortável com menor consumo de energia. Além disso, ao aquecer as superfícies em vez do ar, mantém a sensação de bem-estar durante mais tempo, mesmo depois de arejar a divisão.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✔ Fixo na parede, sem ocupar chão
- ✔ Aquece pessoas, paredes e móveis, não o ar
- ✔ O conforto dura mais, mesmo depois de arejar
- ✔ Interruptor manual com WiFi, termóstato digital ou termóstato WiFi
- ✔ 📱 App gratuita Tuya ou Smart Life: fácil, a partir do telemóvel
- ✔ 10 anos de garantia

DADOS TÉCNICOS

Potência	480 W
Tensão	230 V · 50 Hz
Medidas	100 × 50 × 2 cm
Material	Policarbonato de 18 mm com feltro
Peso	1,75 kg
Superfície por unidade	12 m² (até 14 m² em divisões bem isoladas)
Tipo de calor	Infravermelho NÃO luminoso
Temperatura de funcionamento	92 °C com a sala a 19 °C
Acessórios incluídos	Parafuso e bucha: pendura-se como um quadro, com um parafuso na vertical ou dois na horizontal
Controlo	Interruptor, termóstato digital ou WiFi, conforme a versão que escolher
Garantia	10 anos
Devolução	90 dias
Fabrico	Molina de Segura (Múrcia), Espanha

REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Não manipule o aparelho: siga as instruções de funcionamento.
- Não o cubra enquanto estiver a funcionar.
- Mantenha 50 cm de distância de objetos inflamáveis.

CONDIÇÕES DE ENSAIO

- Condições padrão: 19 °C de ambiente, 50 % de humidade relativa e 220 V.
- Métodos de medição segundo a EN 60335-2-30.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Como se instala o radiador fixo? Como um quadro: marque um ponto numa parede livre perto de uma tomada, faça o furo e coloque o parafuso com a respetiva bucha (ambos vêm incluídos). Na vertical pendura-se num parafuso; na horizontal, em dois. Depois basta ligá-lo à tomada e já está.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTO TÉCNICO · REVISTO 01/11/2026

Revisto · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**