Herga Energy

Stabilimento
Zona industriale La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spagna

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

SCHEDA TECNICA

Radiatore integrato a parete

Asciuga l'umidità della parete e scalda senza vedersi: resta dentro la parete, intonacata e dipinta



Asciuga l'umidità e scalda senza vedersi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Una piastra flessibile tra feltri che si incolla alla parete con silicone, a 20 cm dal pavimento. Una volta asciutta, prima si intonaca e poi si dipinge: resta invisibile. Il suo compito principale è asciugare l'umidità della parete: la piastra lavora a +50 °C, scalda il muro e l'umidità evapora poco a poco. In più riscalda la stanza.

DATI TECNICI

Cos'è	Lamina riscaldante flessibile, tra feltri, che resta dentro la parete
A cosa serve	Asciugare l'umidità della parete e, in più, scaldare senza vedersi
Modelli	RIN20 · 190 × 65 cm · 620 W (fino a 9 m²) / RIN10 · 120 × 65 cm · 390 W (fino a 5 m²)
Potenza	500 W per m² di piastra
Tensione	220 V · 50 Hz
Temperatura di esercizio	Circa +50 °C sopra la temperatura della stanza
Superficie riscaldata	Fino a 9 m² (RIN20) e 5 m² (RIN10): dipende dalla struttura della casa, dall'umidità e da altri riscaldamenti
Tipo di calore	Infrarosso NON luminoso
Protezione	IP65
Installazione	Si incolla alla parete con silicone; si lascia asciugare 24 ore, poi si intonaca e si dipinge
Finitura	Invisibile: intonaco liscio, a buccia d'arancia o qualsiasi finitura decorativa
Controllo	Non incluso: termostato WiFi con timer o interruttore a parete da 16 A (uso manuale)
Accessori inclusi	Solo i cavi di collegamento
Uso	Nuove costruzioni e ristrutturazioni: abitazioni, uffici, negozi, cantine e garage · asciuga l'umidità
Peso	2,2 kg (RIN20) / 1,54 kg (RIN10)
Imballo	Scatola da 70 × 10 × 10 cm
Codice a barre	8425493009200 (RIN20) · 8425493009101 (RIN10)
Garanzia	20 anni
Reso	90 giorni
Fabbricazione	Molina de Segura (Murcia), Spagna

MODELLI DISPONIBILI

Modello	Misura	Potenza	Tensione	Codice a barre
RIN20	190 × 65 cm · 9 m²	620 W	220 V	8425493009200
RIN10	120 × 65 cm · 5 m²	390 W	220 V	8425493009101

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Come si installa? Si incolla alla parete con silicone (una cartuccia normale), a 20 cm dal pavimento; se c'è una finestra, sotto di essa. Una volta asciutto, prima si intonaca e poi si dipinge con la finitura che preferisci (liscia, a buccia d'arancia...). Un elettricista lo collega a un interruttore a parete da 16 A o a un termostato. Include solo i cavi di collegamento.

- 💧Il suo compito principale è asciugare le pareti e, in più, climatizzare la stanza.
- 🏚️Ideale in cantine, garage e luoghi molto umidi, per evitare l'accumulo di umidità.
- 🧴Si incolla con silicone e si lascia asciugare 24 ore prima di intonacare.
- ⏳Dopo l'intonaco e la pittura, lascia asciugare la parete almeno 15 giorni prima di collegarlo.
- 🎛️Collegalo sempre a un sistema di controllo: termostato WiFi con timer o interruttore a parete da 16 A (non inclusi).
- 🚫Non coprire la zona di parete riscaldata con mobili addossati o grandi quadri, per non accumulare temperatura.
- 🛡️Protezione IP65 e 20 anni di garanzia.

HERGA ENERGY · UFFICIO TECNICO · REVISIONATO 01/11/2026

Revisionato · Ufficio tecnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**