Herga Energy

Usine
Zone industrielle La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcie · Espagne

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHE TECHNIQUE

Under Bed

Chauffe-lit sous le matelas : un lit chaud et sec chaque nuit

Le chauffe-lit sous le matelas : chaque nuit, un lit chaud et sec



DESCRIPTION DU PRODUIT

Under Bed se place sous le matelas et chasse le froid du lit avant que vous vous couchiez. Sa chaleur douce et sèche remonte à travers le matelas, réduit l'humidité et le rend moelleux et confortable : vous vous glissez dans un lit déjà tiède, avec votre couette d'hiver habituelle. Une plaque chauffante de 180 × 60 cm qui tiédit la base du lit. Elle convient aux sommiers à lattes comme aux bases en panneau plein, par exemple les sommiers tapissiers ou les lits coffres. Pendant la promotion, la plaque est livrée dans une housse en tissu offerte, dans la limite des stocks disponibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✔ Sous le matelas, sur sommier à lattes ou base pleine
- ✔ Plaque de 180 × 60 cm (housse offerte dans la limite des stocks disponibles)
- ✔ Réduit l'humidité du matelas et chasse le froid au coucher
- ✔ Régulateur à 3 niveaux et arrêt automatique au bout de 10 heures
- ✔ Thermostat de sécurité à 45 °C
- ✔ Garantie 5 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Qu'est-ce que c'est	Chauffe-lit qui se place sous le matelas
Tension	230 V · 50 Hz
Plaque chauffante	180 × 60 cm
Température de fonctionnement	Chaleur douce, avec thermostat de sécurité à 45 °C
Commande	Régulateur de puissance à 3 niveaux
Arrêt automatique	Au bout de 10 heures d'utilisation continue
Housse	En tissu, offerte pendant la promotion dans la limite des stocks disponibles
Base du lit	Sommier à lattes ou base pleine (tapissée ou sommier coffre)
Usage	La première fois, plus de 2 heures ; au quotidien, 1 heure avant de vous coucher
Garantie	5 ans
Fabrication	Molina de Segura (Murcia), Espagne

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Comment l'installer ? Il se place sous le matelas, sur le sommier à lattes ou sur une base à plateau plein (base tapissée ou sommier coffre), puis se branche. Aucun outil n'est nécessaire.

HERGA ENERGY · SERVICE TECHNIQUE · VÉRIFIÉ 01/11/2026

Vérifié · Service technique
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Date: **01/11/2026**