Herga Energy

Werk
Industriegebiet La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanien

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Fester Wandheizkörper

Feste Wandheizung, die einen Raum wärmt, ohne Platz zu beanspruchen

Mehr Wärme, weniger Verbrauch und kein verlorener Platz



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der feste HERGA-Wandheizkörper wird an der Wand montiert und nutzt jeden Meter Ihres Zuhauses oder Büros, ohne Ihnen Platz wegzunehmen. Sein nicht leuchtendes Infrarotsystem lenkt die Wärme auf Menschen, Wände und Möbel und schafft eine angenehme Temperatur bei geringerem Energieverbrauch. Und weil er Oberflächen statt Luft erwärmt, hält das Wohlgefühl länger an – auch nach dem Lüften.

HAUPTMERKMALE

- ✔ Fest an der Wand, ohne Bodenfläche
- ✔ Wärmt Menschen, Wände und Möbel, nicht die Luft
- ✔ Das Wohlgefühl hält länger, auch nach dem Lüften
- ✔ Handschalter mit WLAN, digitales Thermostat oder WLAN-Thermostat
- ✔ 📱 Kostenlose App Tuya oder Smart Life: einfach, per Handy
- ✔ 10 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Leistung	480 W
Spannung	230 V · 50 Hz
Maße	100 × 50 × 2 cm
Material	18 mm Polycarbonat mit Filz
Gewicht	1,75 kg
Fläche pro Gerät	12 m² (bis 14 m² in gut gedämmten Räumen)
Wärmeart	NICHT leuchtendes Infrarot
Betriebstemperatur	92 °C bei 19 °C Raumtemperatur
Mitgeliefertes Zubehör	Schraube und Dübel: wird wie ein Bild aufgehängt, eine Schraube hochkant oder zwei quer
Steuerung	Schalter, digitales Thermostat oder WLAN, je nach gewählter Version
Garantie	10 Jahre
Rückgabe	90 Tage
Herstellung	Molina de Segura (Murcia), Spanien

SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie keine Eingriffe am Gerät vor: Befolgen Sie die Betriebsanleitung.
- Decken Sie es während des Betriebs nicht ab.
- Halten Sie 50 cm Abstand zu brennbaren Gegenständen.

PRÜFBEDINGUNGEN

- Standardbedingungen: 19 °C Umgebungstemperatur, 50 % relative Luftfeuchte und 220 V.
- Messverfahren nach EN 60335-2-30.

MONTAGEANLEITUNG

Wie wird der feste Heizkörper montiert? Wie ein Bild: Markieren Sie einen Punkt an einer freien Wand in der Nähe einer Steckdose, bohren Sie das Loch und setzen Sie die Schraube mit dem Dübel ein (beides ist enthalten). Senkrecht wird er an einer Schraube aufgehängt, waagerecht an zwei. Danach stecken Sie ihn ein, und fertig.

HERGA ENERGY · TECHNISCHE ABTEILUNG · GEPRÜFT 01/11/2026

Geprüft · Technische Abteilung
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**