Herga Energy

Fabrică
Zona industrială La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spania

info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FIȘĂ TEHNICĂ

Radiator fix de perete

Încălzire fixă de perete care încălzește o cameră fără să ocupe spațiu

Mai multă căldură, consum mai mic și niciun spațiu pierdut



DESCRIEREA PRODUSULUI

Radiatorul fix de perete HERGA se montează pe perete și folosește fiecare metru al casei sau biroului tău, fără să-ți ocupe spațiul. Sistemul său cu infraroșu neluminos îndreaptă căldura spre persoane, pereți și mobilier, creând o temperatură confortabilă cu un consum de energie mai mic. În plus, încălzind suprafețele în locul aerului, menține senzația de confort mai mult timp, chiar și după ce aerisești camera.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✔ Fix pe perete, fără să ocupe podeaua
- ✔ Încălzește oameni, pereți și mobilă, nu aerul
- ✔ Confortul durează mai mult, chiar și după aerisire
- ✔ Întrerupător manual cu WiFi, termostat digital sau termostat WiFi
- ✔ 📱 Aplicația gratuită Tuya sau Smart Life: simplu, de pe telefon
- ✔ 10 ani garanție

DATE TEHNICE

Putere	480 W
Tensiune	230 V · 50 Hz
Dimensiuni	100 × 50 × 2 cm
Material	Policarbonat de 18 mm cu pâslă
Greutate	1,75 kg
Suprafață pe unitate	12 m² (până la 14 m² în încăperi bine izolate)
Tip de căldură	Infraroșu NEluminos
Temperatura de lucru	92 °C cu camera la 19 °C
Accesorii incluse	Șurub și diblu: se agață ca un tablou, cu un șurub pe verticală sau două pe orizontală
Control	Întrerupător, termostat digital sau WiFi, după versiunea aleasă
Garanție	10 ani
Returnare	90 zile
Fabricație	Molina de Segura (Murcia), Spania

CERINȚE DE SIGURANȚĂ

- Nu interveniți asupra aparatului: urmați instrucțiunile de funcționare.
- Nu îl acoperiți în timp ce funcționează.
- Păstrați 50 cm distanță față de obiectele inflamabile.

CONDIȚII DE TESTARE

- Condiții standard: 19 °C temperatură ambiantă, 50 % umiditate relativă și 220 V.
- Metode de măsurare conform EN 60335-2-30.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Cum se montează radiatorul fix? Ca un tablou: marchează un punct pe un perete liber, aproape de o priză, dă gaura și pune șurubul cu diblul lui (amândouă sunt incluse). Pe verticală se agață de un șurub; pe orizontală, de două. Apoi îl bagi în priză și gata.

HERGA ENERGY · DEPARTAMENTUL TEHNIC · VERIFICAT 01/11/2026

Verificat · Departamentul tehnic
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **01/11/2026**